



Realizzare un stampo in gomma siliconica GlS-50


1 collocare l'oggetto all' interno di un contenitore




2 mescolare la gomma siliconica GlS -50 con il relativo catalizzatore




3 colare la gomma all' interno dello stampo



4 Sformare dopo 24 ore



Stapo pronto per la colata



PROCHIMA

Prochima s.r.l.sede legale e stab.

Via Giovanni agnelli , 6 61030 Calcinelli (PU)

tel. +39.721.897635

fax.+39.721.899655

assistenza@prochima.it

infomail@prochima.it

www.prochima.com